

绿色虚线为折线，不做印刷

M&G

BARCODE SCANNER

一维红光无线条码扫描枪 (ADGN5071)



阅读使用手册，以便更好地使用

读取技巧

为了获得良好的读取效果，取票器投射出的瞄准光束应对准条码正中，不过可以以任何方向瞄准以便读取。

将扫描枪对准条码，按动触发器，使瞄准光束位于条码的正中。

扫描枪越接近条码，瞄准光束越小；扫描枪越远离条码，瞄准光束越大。如果条码较小，应使扫描枪靠近条码；如果条码较大，扫描枪应离条码远一点，这样更容易正确读取条码。

如果条码反射度高(例如，镀膜的)，您可能需要以某一角度倾斜扫描枪，以便成功扫描条码。

部件说明 (具体产品因型号而异)



-1-

工作模式设置 Working mode setting

本产品具备两种工作模式：普通和盘点模式

普通模式下扫描的数据通过有线或无线直接传输到设备，并发出一声“滴”。如果传输失败，则发出3声“滴滴滴”警报。若数据传输失败，数据将会丢失。



普通模式 Normal Mode

盘点模式下扫描读取的数据将会存储于扫描枪内。



存储模式 Inventory Mode

可通过扫“数据上传”条码上传存储在扫描枪内的数据。



数据上传 Uploading the Data

扫描“数据总数”条码，则上传当前存储在扫描枪内的数据总数；



数据总数 Total Entry Quantities

“清除数据”条码，将存储在扫描枪内的所有数据清除。



清除存储条码 Clear All Memory

-2-

配对设置 Configure Channel

配对方法：
拔出接收器，扫描下面的配对码，扫描枪发出连续的滴滴声，此时重新插入接收器，响声立刻停止表示配对成功。



无线配对 Wireless Pair

休眠设置 Idle Time

通过扫描以下设置码，可设定扫描枪在无触发扫描的情况下，等待相应时间后即进入睡眠模式，以降低功耗。



立即休眠
Turn to sleep mode immediately



从不休眠
Disable Sleeping Mode



1分钟休眠
Idle Time-1 min



3分钟休眠
Idle Time-3 mins



10分钟休眠
Idle Time-10 mins



30分钟休眠
Idle Time-30 mins

-3-

产品保修卡

商品信息	商品名称	出厂编号		
	商品型号	生产日期		
客户信息	单位名称	联系人		
	地址	联系电话		
经销商信息	经销商名称	联系人		
	地址	联系电话		
销售日期	发票编号			

故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号		
商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人		
地址	联系电话			
经销商信息	经销商名称	联系人		
地址	联系电话			
销售日期	发票编号			

故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

购货日期： 年 月 日

键盘语言设置 Keyboard Language




为保证在不同的国家或地区使用本设备均能数据传输准确，请设置对应的语言

	美国 US
	法国 France
	德国 Germany
	意大利 Italy
	葡萄牙 Portugal


-4-


键盘语言设置 Keyboard Language

为保证在不同的国家或地区使用本设备均能数据传输准确，请设置对应的语言

	西班牙 Spain
	土耳其 Turkey Q
	英国 UK

更多语言设置请联系供应商索要电子完整版；


软件版本号 Get Version


获取剩余电量
Get Battery Rough Volume

-5-

注意事项

- 请勿直视或通过使用光学仪器(望远镜)直接观察设备激光!
- 请勿自行拆卸镜片防护罩上的挡板,打开时有设备照亮,避免眼睛受到直接照射!
- 如若拆开、调整或修理时,请专业人员作业!
- 请勿将产品用于儿童玩耍!
- 禁止拆解、撞击、挤压、投入火中或水中。若出现严重膨胀,请勿继续使用,请勿置于高温环境中!

故障自检

序号	问题	可能原因	解决方案
1	正确安装数据线,按下按键后无反应,指示灯不亮或无提示音	扫描器上电不成功 数据线连接不正确	请确保主机通电并开启,使用USB接口时,请将USB连接到电脑主板的USB接口上,不要使用扩展的USB接口和其他USB延长线。 请检查电缆连接是否松动
2	有同类,但无法读取条码	该类型条码码制未开启 条码损坏 扫描器与条码之间的距离不合适	通过设置码开启该码制 请尝试扫描具有相同条码类型的其他条码 请把条码扫描器移近或移远条码
3	扫描枪闪红光后,扫描的数据在主机上显示不正确	输入法错误 对扫描器进行了其他设置	将输入法转换成标准的英文输入法 将扫描器的参数恢复到出厂设置状态,或者联系当地经销商
4	其他情况无法解码	设备运行出现错误	关闭设备电源,正确连接好设备与扫描器。开启设备电源,将扫描器的参数恢复到出厂设置状态并重新扫码

-6-

特别申明

为了方便广大用户掌握和使用好本产品,产品各项设置功能未能全部在本说明书中列出来,删去了一些繁琐的操作,去繁从简,满足用户适用的原则,从而大大提高用户的工作效率,若使用中有什么疑问或者需要更多的详细资料,可向当地经销商咨询详细说明书。

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类的疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品,为确保用户利益,凡购买本公司产品的用户,如果产品因质量问题发生故障,可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知

- 自用户购买之日起一年内,在正常使用情况下发生故障时,由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证,此卡须详细填写下列表格,并经经销商加盖公章后方可有效;
- 属下列情况之一的,不实行免费保修服务,需要收费维修:
 - (1) 超过保修有效期限的
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
 - (3) 因不可抗力造成的机器故障或损伤
 - (4) 易损件及随机配件
 - (5) 非本公司授权人员,私自拆装造成损坏

本卡随条码扫描枪商品一同发放,一机一卡,为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利,请妥善保管此卡,遗失不补。

全国售后服务热线: 400-900-2886



合格证



执行标准
5.01 1962

经销商: _____
姓名: _____
生产日期: _____
上海晨光文具股份有限公司

上海晨光文具股份有限公司
SHANGHAI M&G STATIONERY INC.
地址: 上海市奉贤区金钱公路3469号
电话: (86) 21 5747 0278 传真: (86) 21 5747 3900
http://www.mg-pen.com E-mail: mg@mg-pen.com

尺寸	80*150mm	颜色	按稿件做四色印刷
工艺	风琴折	注意事项	
材质	128g铜版纸	字体	方正超粗黑、方正兰亭黑简体、方正兰亭粗黑简体